

Proceso para emparejar su medidor eléctrico

Para comenzar el proceso de **búsqueda** o **emparejamiento** desde la centralita se puede hacer de **tres formas**:

- Pulsar botón físico de la centralita, el LED **naranja** comienza a **parpadear** cada 1 sg.
- En la aplicación móvil, en el 4º menú (dispositivos), pulse el icono **+**, opción **rápido**, el LED **naranja** comienza a **parpadear** cada 1 sg.
- En la aplicación web (<http://control.termoweb.net>) en el 4º menú (dispositivos), pulse el icono **+**, opción **rápido**, el LED **naranja** comienza a **parpadear** cada 1 sg.

Una vez hecho esto, asegúrese de el **LED naranja está parpadeando**. Pulse (pulsación corta) con un clip (suministrado) el botón del medidor eléctrico.

Ahora debería estar emparejado el **medidor**. El **LED verde** del medidor parpadea cada **2,5 segundos**.

Asegúrese de que la pinza de medida está correctamente cerrada alrededor de uno de los cables de suministro eléctrico de la vivienda y el **Jack** está **correctamente conectado** al medidor

Le indicamos en este esquema la forma de conectar el medidor

