

## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

**DENOMINACIÓN:**

CRONOTERMOSTATO DIGITAL POR RADIOFRECUENCIA

**ARTÍCULO:**

CONFORTLINE CRONO RF

- Cronotermostato digital para calefacción o aire acondicionado.
- Montaje superficial en pared.
- Consta de un emisor y un receptor comunicados por radiofrecuencia.
- Alcance máximo de comunicación de 100 m (superior a 30 m en el interior de edificios)
- Pantalla LCD con retroiluminación que permite la visualización de la temperatura ambiente y la temperatura de ajuste.
- Contacto conmutado libre de potencial con una capacidad máxima de 5A/230V.
- Modo manual, automático o vacaciones.
- Programación configurable en 6 intervalos diarios. Incluye dos programaciones preconfiguradas
- Rango de temperatura medida: 0°C-40°C
- Precisión de la temperatura medida: 0.5°C.
- Rango de ajuste de temperatura de 5°C a 35°C.
- Función de ajuste manual de la temperatura medida
- Alimentación:
  - Emisor: 2 pilas AA 1.5V (no incluidas)
  - Receptor: Conexión a red (230V 50/60Hz)
- Dimensiones:
  - Emisor: 86x86x29 mm
  - Receptor: 86x86x29 mm
- Según EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010



COD. KPS: 300300066