


ZONA MONOFONICA


Altavoz
canal L+R
MOD. AT-5



4 x 0,50mm.


ZONA ESTEREOFONICA

Altavoz
canal R
MOD. AT-5




4 x 0,50mm.

Altavoz
canal L
MOD. AT-5



2 x 1,00mm.
6 x 0,25mm.

Se recomienda utilizar el cable REF: C-80A



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
MODELO
MK-10 CON CA-500 Y AT-5

OBSERVACIONES:

La impedancia mínima de carga del mando MK-10 es de 8 ohmios.
La CA-505, soporta un máximo de 8 mandos con altavoces no amplificados y una distancia máxima hasta el último elemento a controlar, de 100m de cable.
Para instalaciones superiores, se han de insertar los alimentadores mod. AL-500 correspondientes.
En zonas de muy buena recepción, un hilo conductor de aproximadamente 80 cm conexasiónado a la toma de antena (ANT) es suficiente, para la sintonización de emisoras. En zonas de recepción débiles, instalar una antena exterior para la sintonización de emisoras. Se recomienda cable coaxial y derivadores, conexasiónando la malla del cable coaxial a la clema (6) y el vivo a (ANT).

SECCIONES: Línea de 100m.

Línea principal: 2x 1,00 mm.
6x 0,25 mm.

Línea altavoz: 0,50 mm.

Línea Red: 2x 0,75mm.